

WYTYCZNE W ZAKRSIE NAPRAW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1. Pęknięcia ścian o szerokości powyżej 3mm naprawić za pomocą zbrojenia w postaci kotew spiralnych o średnicy 8 do 10mm i zapraw do osadzania kotew.
2. W kierunku poprzecznym do pęknięcia maksymalnie co 50 cm wykonać bruzdy o szerokości nie mniejszej niż średnica pręta + 4 mm, głębokości nie mniejszej niż 4 cm i długości 1m (po 50cm z każdej strony pęknięcia).
3. Bruzdę należy oczyścić z resztek zaprawy najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem i dobrze zlać wodą.
4. W przygotowanej bruździe umieścić zaprawę w ilości do 2/3 głębokości bruzdy za pomocą aplikatora, osadzić w niej pręt zbrojeniowy - kotwę spiralną i wypełnić bruzdę zaprawą aż do lica muru.

mgr inż. Ireneusz Smal

upr. bud. OPL/0991/OWOK/14